



YU-202

Windows 10 + Android 雙系統

目錄

Windows 10

| 一. 外觀按鍵說明 | 1. |
|------------------------|----|
| 二. 觸控方式說明 | 2. |
| 三. 第一次開始使用 | 3. |
| 四. 平板電腦模式重要操作說明 | 4. |
| 五. 桌上型電腦模式重要操作說明 | 5. |
| 六. 使用 Windows10 的秘訣及提示 | 6. |
| 七. 簡易故障排除 | 12 |

Android

| _ | 外觀按鍵說明 | 13. |
|---|---------------------|-----|
| _ | 二. 切換 windows 10 介面 | 14. |
| 1 | 三. 開機與關機 ・・・・・ | 15. |
| P | IJ. wifi 連線 | 16. |
| Ŧ | 5. 定位 | 17. |
| 7 | ↖. 語言與輸入設定 | 19. |
| t | ニ. 備份與重設 | 19. |
| | | |

| 注意事項 · | | 20. |
|--------|--|-----|
|--------|--|-----|

Windows 10

一、外觀按鍵說明



回到主畫面鍵

| | 按此鍵約5秒後放開可開機。 |
|------|-------------------------|
| | 開機狀態下,按此鍵 5 秒彈出關機畫面,將圖型 |
| 南海湖 | 往下拉到最底即可關機。 |
| 電源鍵 | 開機狀態下,按下此鍵關閉螢幕。 |
| | |
| | 重要:如遇任何無法開機、當機情況,可長按約 |
| | 10 秒後,再長按第二次五秒即可開機, |
| 主畫面鍵 | 平板電腦模式下為回到桌面。 |
| | 桌上型電腦模式下為開始鍵。 |
| | |
| 音量鍵 | 按此鍵可增減音量。 |
| 1 | |

二、觸控方式說明

使用觸控面板

windows觸控面板使用方式,與android系統很多情況下都不同, 快速點一下、快速點兩下、點住2~3秒後放開,都代表不同意義, 一開始不熟的人,也可先接滑鼠操作,就與桌機操作方式相同。



單指滑動

以單指在觸控面板上任意滑動控制游標。



單指快速按壓或快速輕觸

以手指快速輕點觸控板可執行點擊滑鼠左鍵的功能。將選 取或啟動項目,快速重複點擊可執行像滑鼠左鍵兩下的功 能.

單指按壓2~3秒後放開

以執行像滑鼠右鍵的功能。在桌面最左下角的windows圖 案進行此操作,或多數應用程式中,進行此操作,將會開 啟相關的內容功能選單。



雙指滑動

將兩根手指放在觸控板上,並向任何方向移動,即可在網 頁、文件或播放清單中快速捲動。

雙指捏合

透過簡易的食指及大拇指觸碰,可放大及縮小相片、地圖 和文件。

三、第一次開始使用

當您第一次啟動您的電腦,會出現一系列畫面導引您進行 Window®10 作業系統的基本設定。

第一次啟動您的電腦,請依照下列步驟進行:

- 按下電腦的電源鍵·在設定畫面出現之前·請先等後幾 分鐘。
- 2. 選擇所在地區與使用語言
- 3. 請仔細閱讀授權條款,然後按下接受(IAccept)。
- 4. 依照畫面指示設定以下項目。
 - 個人化
 - 無線連線
 - 設定 選取鎖定畫面應用程式
 - 登入您的電腦
- 一旦完成基本項目的設定·Window®10 便會開始安 裝應用程式與偏好設定。

在設定程序中,請確認電腦有足供的電力供應。

6. 設定程序完成後,桌面畫面便會出現。

四、平板電腦模式重要操作說明



五、桌上型電腦模式重要操作說明



六、使用 Windows10 的秘訣及提示

1.若要變更背景 ·請按下 Windows 鍵或選取 Windows 開始按鈕並選取 【settings】(設定) > 【Personalization】(個人化)。您可從此處執行以下動作:

- 選取鎖定畫面的背景影像
- 開啟或關閉【Slide show】(幻燈片)
- 選取鎖定畫面應用程式。

2.如何設定鎖定畫面幻燈片?

按下 Windows 鍵或選取 Windows 開始按鈕並選 取【settings】(設定) >【Personalization】(個 人化)。

在背景選單下選取【Slideshow】(幻燈片)。

.選取【Add a folder】(新增資料夾)·然後開啟想要使用的 資料夾(預設會開啟您的【Pictuers】

(圖片)資料夾)。選取【Choose this folder】(選擇此資料 夾),以將資料夾新增至鎖定螢幕幻燈片。

選取資料夾·然後選取【Remove】(移除)以從鎖定畫面幻 燈片中移除資料夾。

3.如何移動動態磚?

選取動態磚,然後將其拖曳到開始畫面上想要放置的地方。 其他動態磚將會移動,以讓該磚能夠塞入其新位置。

4.可否分組重排動態磚?

可以。選取現有的動態磚,並拖曳該動態磚,隨您的喜好 排列開始畫面。右鍵點選應用程式,並選取【Pin to Start】 (釘選到開始畫面)以在開始畫面建立群組。在此處您可拖曳 動態磚至開始畫面的現有群組。您可為群處命名,並在群組 當中排列動態磚以符合自身需求。

5.如何讓動態磚放大或縮小?

可以。觸控點住該磚三秒(滑鼠右鍵)點選動態磚,然後 選取【Resize】(調整大小)。在顯示的功能表中選取大小。

6.是否可變更畫面顯示比例大小?

可以。若是覺得螢幕顯示的字、圖案太小,可放大他的 比例大小。設定>系統>顯示器>變更文字、應用程式與其他 項目的大小>將 100%調成 125%。

7.若您在【All apps】(所有應用程式)中,且想要讓某個應 用程式顯示於工作列,請觸控點住該程式三秒(滑鼠右鍵) 點選該應用程式或動態磚,並選取【Pin to taskbar】(釘 選到工作列)。

8.如何安裝應用程式?

您可從【Store】(市集)下載 Windows 市集應用程式 您必須要有 Microsoft ID,以便【Store】(市集)購買並下 載應用程式。

9.我找不到像是記事本或小畫家的應用程式!他們到哪裡去 了?

移動游標至畫面左下角,然後選取【Search】(搜尋)。 輸入您想開啟的應用程式名稱。或者,開啟【All apps】 (所有應用程式),然後捲動到【Windows Accessories】 (Windows 附屬應用程式),以顯示舊版程式的清單。

10.何謂 Microsoft ID (帳戶)?

Microsoft 帳戶是一個用來登入 Windows 的電子郵 件地址和密碼。您可使用任何的電子郵件地址.

但建議選擇已使用的電子郵件地址,來與朋友聯繫並登 入我的最愛網站。當使用 Microsoft 帳戶登入電腦時,電 腦將會與您所關心的聯絡人、檔案和裝置連線。

11.我需要嗎?

並非要有 Microsoft ID 才能使用 Windows10。不過, 您可使用 Microsoft ID 在不同且已登入的機器上同步資料, 讓生活更加便利。

12.如何取得?

如果您已安裝 Windows10 且尚未使用 Microsoft 帳戶 登入,或您沒有 Microsoft 帳戶且想要申請一個,請按下 Windows 鍵或選取 Windows 開始按鈕並選取【settings】 (設定) >【Accounts】(帳戶) >【Sign in with a Microsoft accounts】(使用 Microsoft 帳戶登入),然後遵 循畫面上的指示進行。

13.如何進入開始功能表?

按下 Windows 鍵或選取螢幕左下角 Windows 開始按 鈕。

14.「開始」按鈕位於何處?

您可在桌面工作列找到【Start】(開始)按鈕。選取此 按鈕即會開啟開始畫面,以讓您從中啟動應用程式。

15.如何查看所有的應用程式?

按下 Windows 鍵或選取螢幕左下角 Windows 開始按 鈕 · 然後選取【All apps】(所有應用程式)以顯示電腦上 已安裝的應用程式清單。

16.如何關閉我的電腦?

按下 Windows 鍵或選取螢幕左下角 Windows 開始按 鈕,然後選取電源圖示 > 【Shut down】(關機)。

如需關閉電腦,您也可以右鍵點選 Windows 開始按 鈕 > 【Shut down or sign out】(關機或登出)

>【Shut down】(關機)。

17.可否關閉通知?

您可在關閉通知讓電腦維持運作而不受通知干擾。

按下 Windows 鍵或選取螢幕左下角 Windows 開始按 鈕,然後選取【Settings】(設定)>【System】(系統) >【Notifications & actions】(通知)+控制項目)。此處您 可以啟用/停用所有應用程式的通知,或選擇要啟用/停用哪 些應用程式的通知。

18.我的應用程式在哪裡?

將游標移至螢幕左下角,然後選取【Search】(搜尋)以 開始輸入想要開啟的應用程式名稱。

19.如何將應用程式顯是在「開始」上?

若您在【All apps】(所有應用程式)中,且想要讓某 個應用程式顯示於開始畫面,請右鍵點選該應用程式,並選 取【Pin to Start】(釘選到開始畫面)。

七、簡易故障排除

前置攝像頭拍照只有 300 萬畫素?

Windows 系統拍照,預設顯示比例 16:9,畫素為 370 萬。 進入拍照功能、點右上角設定、相片外觀比例(調為 4:3), 調整比例後,拍照畫素即 500 萬畫素。

螢幕關閉(非關機)一段時間後,按電源鍵無法喚醒螢幕?

在長時間待機、低電壓、不正常關機(如待機到沒電)等情況, 遇到無法開機喚醒螢幕時,此時長按電源鍵 10 秒(強制關機) 放開再長按電源鍵第二次 5 秒,即可重新開機(需有電情況)每 次用完後,建議直接關機較好。

第一次使用,設定完後,覺得 w10 效能很慢?

第一次設定完後開機,大量的 windows 軟體正在更新為目 前版本,應用程式也可能多達 30~40 個更新下載,待全部 更新完後就會正常。

Android-安卓 一、外觀按鍵說明



| | 按此鍵約5秒後放開可開機。 |
|------|------------------------|
| ल्यन | 開機狀態下·按此鍵 5 秒彈出關機確認的對話 |
| 電源 | |
| 鍵 | |
| 90E | 開機狀態下,按下此鍵關閉螢幕。 |
| | |
| | 重要:如遇任何無法開機、當機情況·可長按約 |
| | 10 秒後·再長按第二次五秒即可開機· |

| 主 | 回到桌面。 |
|---|-----------|
| 畫 | |
| 面 | |
| 鍵 | |
| 音 | 按此鍵可增減音量。 |
| 量 | |
| 鍵 | |

二、切换 windows 10 介面



三、開機與關機

開機

長按電源鍵 3-5 秒後,即可看到開機畫面。 關機 1.長按電源鍵後,會彈出關機選項。

2.點選關機即可。

3.主頁桌布

主功能表螢幕將會顯示本機上的所有應用程式。您可以使 用應用程式、快捷工具和自訂你主頁介面的桌布等。

技巧:在任何應用程式中可按下 Home(主頁)鍵返回到 主頁 桌布。

基本操作說明:

 在安卓系統上所有功能皆是透過單指滑動、按一下、 長按、雙指滑動等完成指令

 2. 當第一次解鎖後,進入首頁介面內所包含的操作有 快捷鍵 的刪除、桌布更換、狀態任務欄、基本快捷 設置等功能

 快捷鍵刪除:只要長按住要刪除的快捷鍵·在主介面 上方中間會出現X的圖示·將要刪除的快捷鍵拖 拉至X 即可刪除

4. 桌布更換:長按住主介面空白的桌布處,即會出現 可 切換桌布的圖片庫在進行切換即可 5. 狀態任務欄:所有狀態皆會提示·只要按一下主介面裡的狀態任務欄的位置即可看到現有狀態

6. 只要記住單指滑動、按一下、長按、雙指滑動,其他以 此類推即可

四、wifi 連線

1.先開啟 Wifi。

| Ψ | | | | 💎 📘 10:0 |
|-----|-------|---|------|----------|
| 設定 | | | | م |
| 無線與 | 網路 | | | |
| ۲ | Wi-Fi | * | 藍牙 | |
| 0 | 數據用量 | | 更多 | |
| ξ. | | | | |
| 0 | 顯示 | | 音效通知 | |
| = | 儲存空間 | | 電池 | |
| | 應用程式 | 1 | 使用者 | |
| 個人 | | | | |
| | ср. | | | |

| | 2 | ○ 0 | 10:44 |
|------------|-----------------------|-----|-------|
| ÷ | Wi-Fi | | 1 |
| | 開啟 | | • |
| • | JACKY 3C~TP-LINK 2.4G | | |
| • | 883A | | |
| ₹. | jacky 3c shop | | |
| W . | D-Link_DIR-612 | | |
| . | mei | | |
| | | | |
| | | | |



2.再點選 Wi-Fi 進入,選擇要連線的無線網路名稱

 如有加密保護會出現輸入密碼圖示,在密碼處按一下即 會出現鍵盤可輸入密碼如有加密保護會出現,輸入後再按 連線即可

| | | | | | JA شا | CKY: | 3C~T | P-LIN | NK 2.4 | łG | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-------|--------|--------|----------|------|------|---------------|--------|----|----|---|------|-----|----|----|---|---|---|---|
| * | - JA 883 | жү эс | -TP-LI | NK 2.4 | | 3 | | | | | | | | 228 | an | I | | | | |
| 1 | | 2 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | б | | - 03 | 7 | | 8 | | 9 | | 0 |
| q | 1 | W | 2 | е | 3 | r | 4 | t | 5 | у | 6 | u | 7 | i | в | 0 | 9 | р | 0 | Ø |
| | а | @ | s | | d | + | f | | g | - | h | 7 | j | # | k | (| 1 |) | 1 | 0 |
| * | | z | | х | | С | | ٧ | ? | b | i. | n | ~ | m | | I | | ? | | * |
| 7123 | | φ | | / | | ۲ | | | | | | | | | | | | | | ۹ |
| | | | | | ⇔ | | | $\overline{}$ | | 0 | s | | | | 5 | 10 | | | | |

17

如發現找的到無線路由器網路名稱並輸入密碼,但卻出現驗 證問題那是密碼輸入錯誤與本機無關,但是要是出現一 直 重複連線也無法連線時,極有可能是無線路由器與本機 互 衝請將無線路由器更改為無密碼、WEP 加密五個密碼或是 WPA 加密八個密碼即可。或是將無線路由器跟本機重新關 開機後,在連線。

五、定位

到設定裡的定位內,確認模式裡面的 Wi-Fi 和行動網路位 置 是否有打勾,在有連網路情況下即可讓 Google 地圖定位 或 是 FACEBOOK 可以打卡。

| | | 10:09 |
|------------|------------------|-------|
| | 定位 | ٩ |
| | 観閉 | |
| 模式 定位世界 | | |
| 量近的定位 | 位要求 | |
| | 重泛没有用用用式要求作取信置通信 | |
| 定位服務 | | |
| 8 | Google 定位記録 | |

| ¢ | | | | り の | | |
|---|--|--|--|--------|--|--|
|---|--|--|--|--------|--|--|

六、語言與輸入設定

進入設定、選擇語言與輸入設定,可選擇目前的鍵盤輸入 法,所有的輸入法點入後,都可以作細部設定。

七、備份與重設

設定...>備份與重設...>恢復原廠設定‧重設平板電腦。 此功能會刪除掉本機所有程式、設定及資料‧請謹慎使用。 注意事項

另外恢復原廠設定第一次開機 須等 5-10 分鐘請耐心等待

| I | | | | ♡ 🛯 10:09 |
|--------------|--|---|---|-----------|
| ÷ | 備份與重設 | | | ۹ |
| 備任 | 與遺原 | | | |
| 備也 | 我的資料 用程式資料、Wi-Fi密碼及其他設定備份到 Google 何服器 | | | (3 |
| 備日 | 神影為 這個地球中正在關於強任規制 | | | |
| 111 113 | 1週期1月期 安和週期後至2時,週期場份的18里和週刊 | | | -0 |
| 個人 | 資料 | | | |
| 恢復 消息 | 植原廠設定 平板電腦上的所有資料 | | | |
| 系統 | 升級 | | | |
| Rec III 8 | overy模式 進入系統Recovery模式,可以清除分區數據或系統升級 | | | |
| | ¢ ₽ | 0 | 5 | |

注意事項

本產品嚴禁使用者自行拆解與更換電池,更換不當可能引 起爆炸。同時請參照當地法律規範



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

產品(電池)進行廢棄處理

使用與準備

首次使用本商品之前,先為電池充電。使用盒內所附的電源 充電器,給本商品充電(自行充電器可能充電量不足,導致充 電過久或是充不飽的情況)

(沒電到充飽約需 5~6 小時·充飽後充電指示燈熄滅即 可拿下充電器)。

充電注意事項

為保護主機及延長電池使用壽命,充電時間不建議超過 10小時。若長時間不使用(例如1個月以上),請每隔一段 時間便進行充電(約每1~2個月),以隨時保持電池在有電 的狀態。若電池處於電量不足或實際電壓低於電池工作電 壓的狀態過久,易產生電池損壞的情況。

使用充電的同時進行其他操作,充電的速度較慢。